ユーパ | **E | U | P | A** | 30cmハイリビング扇風機(家庭用) | UFL-303RID

LIVING FAN

CONTENTS


1.安全上のこ	- 汪恵	• • • • • • • • •		·····P1
2.仕	様 …	• • • • • • • • •		····P1
3.各部のなる	まえ …			····P2
4.組立て方	•••••			P2~3
5.ご使用方	法 …		•••••	·P4~5
6.お手入れの	つ仕方			···· P6
7.修理を依頼	傾され	る前に		P6
8.アフターサ	ービス	につい	て	P6
9.保 証 書				P7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとう ございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、 正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後は、大切 に保管して下さい。

別売部品			
品 名	商品番号	価格	
リモコン	S0792	¥2,640—	
前ガード	S0808	¥1,500—	
後ガード	S0809	¥1,500—	
スピンナー	S0810	¥800-	
ガード締付けナット	S0811	¥800—	
ベース	S0812	¥1,800—	
羽根	S0813	¥1,500—	

※価格は全て税込となります。

取扱説明書 保証書付き



1. 安全上のご注意

●ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管して ください。製品本体及び取扱説明書には、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載し ていますので、必ずお守りください。お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使 い方を御指導ください。表示と図記号は下記のようになっています。内容を理解してから本文をお読みください。

些は『取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されること』を示します。

注意『取扱いを誤った場合、使用者が傷害(※2)を負うことが想定されるか、または物的損害(※3)の発生が想定されること』を示します。

を示します。 ※1:重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。 ※3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。



お手入れの際は、必ず差込プラグをぬいてください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。




濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。

を示します。


記号、「禁止」(しないでください)

●記号、「強制」(必ずしてください)






羽根・ガード・スタンドベースをつけずに高さを 調節したり、モーターを運転しないでください。






イオン吹出口に棒や金属物などの異物を入れない でください。 ●感電の恐れがあります。








使用時以外は、差込プラグをコンセントから 抜いてください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電



曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、 はさみ込んだりしないでください。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。 周囲に障害物があったり、不安定な場所では



火災の原因になります。




●転倒や事故の原因になります。

使用しないでください。

●けがをする恐れがあります。

ガードの中や可動部へ指を入れないでください。 けがの原因になります。



風を長時間、からだにあてないでください。

交流100V以外の電源は使用しないでください。



お年寄り、病気の方は注意してください。 スプレーをかけないでください。

●感電・火災の原因となります。



●樹脂や塗装部分が変質したり、破損する原因になります。

電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。



扇風機カバーをご使用の場合、ほこり等がつまった 状態で使用しないでください。 ●モーター部が過熱し、故障や事故の原因になります。

羽根にはりつけてある「羽根マーク」は、はがさないでください。

お願い

2. 什 様

雷 源 交流100V 50Hz/60Hz

消 費 カ 47W 電

振 首 角 度

上下手動:上18° •下12° 8の字首振り:左右0~82°・上下20°


۲ さ \Box 長

1.5 m

質 量 4.5kg

大 き さ 幅390mm×奥行390mm×高さ1017~1122mm ランプ(1個)・リモコンの電池(単四型×2個)・固定ネジ(2本) 付 属 品

3. 各部のなまえ



4. 組み立方

※ ご使用の前に次の順序で正しく組立ててください。※ 包装ケースは、保管するときに必要ですから捨てないでください。

■組立て前

↑ 注 意



組立て前、あるいは組立て中に電源プラグを

- コンセントに差し込まないでください。 ● モーター軸が回り出し、ケガの原因になります。 組立て前、あるいは組立て中に高さ調節ねじを 場合しないできます。
- 操作しないでください。 ● モーター部が飛び出して、ケガの原因 になります。

■組立て時



ガード締付けナットで後ガードを取付ける時は、 ガード締付けナットが使用中にゆるまないよう にしっかりと締付けてください。

注

1


●締付けが不十分ですと、ガードがぐらつき羽根と接触して羽根割れの原因となります。




■組立て方

1.ベースとスタンドポールを組立てます。

- **①**スタンドポールをライトカバーの ッメに合わせて差し込みます。
- ②固定ねじをスタンドポールの前方と 後方の穴に差込み、プラスドライバー で固定します。




- 2.スピンナー、モーター軸のチューブ、 ガード締付けナットをはずします。
- ●スピンナーを右に回して外してください。
- ②チューブは扇風機を保管するとき、 モーター軸のサビ防止となりますので 捨てないでください。
- ❸ガード締付けナットを左に回して 外してください。




4. 組み立方

3.後ガードを取付けます。

- ●モーターカバーの突起部に、後ガードの丸穴を合わせてはめ込みます。
- ●ガード締付けナットを右に回して使用中にゆるまないようにしっかり締付けてください。




4.羽根を取付けます。●羽根の溝とモーター軸の回り止めピンが合うようにして羽根を差込み、 スピンナーを左に回して使用中にゆるまないようにしっかり締付けてください。




5.前ガードを取付けます。

- ●前ガードフックを後ガードに合わせて掛け、前ガードを押さえ て後ガードに「ガチッ」というまで確実にはめ込み、固定してください。
- ●クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。




6.リモコンの付け方

●リモコンの裏の掛け部分をスタンドポールの フックに差し込み取り付けます。



5. ご使用方法



5. ご使用方法

リモコンの電池交換の仕方

リモコンの裏側の電池蓋を指で押し下げながら電池蓋を手前側にスライド させ開きます。

骨●の向きに注意しながら電池を交換します。交換し終えたら、先ほどと 逆の要領でリモコンに電池蓋を装着してください。

※電池には単四型乾電池2本をご使用ください。

※古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。


ランプ交換の仕方

●電球を交換する際は、電源を切り差込プラグをコン セントから抜いてください。感電の原因になります。 注 ●本体が冷めてから行ってください。やけどの原因に なります。

- ●本体を横に倒して、ドライバーでベース底の3箇 所のネジとパッキンを外します。
- ②ガラスベースを本体から外します。
- ❸ランプを外し交換します。

100V/110V 5W E12以外の電球は使用しないで ください。発火などの原因となります。

❹逆の手順で組み立ててください。



風向きの変え方

■風向きを上下に変えたいとき


フリーネック式


●モーター部、あるいは取っ手部を持って上下に変えます。


■風向きを右左に変えたいとき

自由首振式

● モーター部、あるいは取っ手を持って右左に変えます。







高さ調節ねじの使い方

- 高さ調節ねじを緩めて、パイプを上または 下にスライドし、お望みの高さに調節して ください。
- 持ち運びする場合には、パイプを一番下に、 下げて 固定してください。

パイプ 注 高さ 羽根・ガード・ベースをつけず に高さ調節ボタンを押したり、 調節ねじ モーターを運転しないでくだ さい。 ● ケガの原因になります。

特に注意していただきたいこと

- ●羽根、ガードを取り付けずに、高さ調節ねじを緩めたりモーターを運転させないでください。 モーター部が急にはね上がりけがをする恐れがあります。
- ●運転中は絶対にガードの中へ手や、物を入れないでください。 特に羽根の裏側は危険です。けがをしたり、破損したりします。 特に小さなお子様には注意してください。
- ▶乳幼児、年配者、体調のすぐれない方には長時間直射風を当て ないでください。健康によくありませんので、お休み前には タイマー機能をご使用ください。その際、風を壁などに当てて 反射風を利用してください。
- ▶使用中(羽根が回転している時)本体の移動はしないでください。羽根が割れる原因になります。

意 注

カーテンなどを吸い込んだり、首振りが 妨げられたりしない安定した場所で使 用してください。転倒したり、モーター 不良の原因になります。

6. お手入れの仕方

●お手及

言 古 れ前に、運転を停止し

●お手入れ前に、運転を停止し 必ず差込プラグを持ってコン セントから抜いてください。 ※感電、ショート、やけどの原因

になります。





- きん、ナイロンたわしは使わないでください。 ●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させ たままにしておきますと、変質したり塗装がは がれたりすることがありますので、 ご注意ください。
- 羽根・本体は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、 柔らかい布で空拭きしてください。
- ※ホコリなどが羽根などに多量につくと、モーターが加熱したり異常な

振動を起こして損傷や破損の原因になります。お早めにホコリや汚れを落とすようにしてください。

7. 修理を依頼される前に

こんなとさ	お調べいたたくところ
羽根が回らない	●差込プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか。●羽根とガードが接触していませんか。●しっかりと組立ててありますか。●停電していませんか。
羽根は回るが 異常音がする	●羽根はしっかりと取り付けられていますか。●ガードはしっかりと取り付けられていますか。●羽根とガードが接触していませんか。
リモコンで操作できない	●電池が消耗していませんか。●電池の入れ方(骨骨の方向)は間違っていませんか。
停電後正常な運転が できない	●差込プラグを抜いて差し直してください。

8. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売
- 店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。 絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

燦坤日本電器株式会社

〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル 03-3837-1235 受付時間:月~金曜日 9時~12時/13時~17時(土、日曜、祝日はお休み)

http://www.tsannkuen.jp